

טיפ למתקין

בחיבור המקרופונים עם יחידות ההרחקה ע"ג רשת (הבסיסים) יש ישים לב לכיוון חיבור כבל הרשת הנכנס והיוצא.

ביחידת הבסיס הראשונה המשתרשרת יש לנו MIC OUTPUT ו-LINK, בבקר יש לנו MIC INPUT.

שימו לב : חיבור כבל הרשת מיציאת MIC OUTPUT (בבסיס המיקרופון הראשון המשתרשר) אל כניסת MIC INPUT בבקר האודיו.

חיבור המיקרופון האחרון (השני) למיקרופון הראשון מתבצע ע"י כבל רשת בחיבור LINK ל-LINK.

בחיבור הפוך מהמתואר לא יעבדו המיקרופונים בפועל - לא תתקבל יציאת סאונד למרות שהמכשיר יזוהה נכון כ- USB DEVICE -