



בקר הפעלה אוטומטית להורדת מסך/מעלית ופיקוד תאורה
הוראות התקנה סטנדרטית (לבקר יכולות רבות נוספות – פרוט והסבר ינתנו בנפרד) :

הסבר כללי

יחידת בקרה השולטת בממסר אחד 8'א' 250V לביצוע פעולות כדוגמת הורדת/העלאת מסך חשמלי ו/או מעלית ו/או הפעלת/כיבוי מעגלי תאורה, כל זאת באופן אוטומטי עם הפעלת/כיבוי המקרן. הבקר חש בעליית הזרם המתרחשת כתוצאה מהפעלת המקרן ומעביר פקודת הפעלה לממסר, מגע יבש N.C, N.O.

שימו לב בהתאם לשרטוט המצ"ב :

1. יש לחבר את קו ההזנה (פאזה/אפס) הדק 1- פאזה~חום הדק 5-אפס N כחול
2. יש לחבר פאזה גם להדק 2 וגם להדק 6 (ממסר מסך). את הפזה של המקרן יש לחבר להדק 3 בלבד. חיבורי האפס והארקה משותפים לקו ההזנה, למקרן ולמסך.
3. את פאזות המסך החשמלי יש לחבר להדקי 7/8 בהתאמה (מעלה/מטה).
4. את 3 הפוטנציומטרים יש לכוון בהתאם לשרטוט SENSE שולט על זרם ההפעלה של הבקר. (היחידה מגיעה בדר"כ מכוונת).

